

LANAFORM PDS-110 AS (personal digital scale)

Návod k obsluze

Děkujeme Vám za koupi elektronické váhy Lanaform PDS-110 AS.

Přesná a snadná na obsluhu, tyto váhy zváží hmotnost a stejně tak jsou stylovým doplňkem koupelny nebo ložnice. Má protiskluzový povrch.

Přečtěte si tuto příručku dříve, než začnete osobní váhu používat. Uschovejte si ji pro budoucí nahlédnutí.

- Tato váha není vhodná pro osoby s hmotností nad 180 kg. Přetížení váhy může způsobit její zničení.
- Vždy váhu umístěte na pevný, rovný povrch, udržujte ji v bezpečné vzdálenosti od zdrojů tepla, jako jsou sporáky, radiátory apod.
- Nepoužívejte ji v místnostech, v níž jsou používány spreje nebo v místnosti s řízeným kyslíkem
- Neponořujte přístroj do vody nebo jiné kapaliny
- Pokud je váha v provozu, udržujte ji ve vzdálenosti od zdrojů elektromagnetických vln, jako jsou mikrovlnné trouby, mobilní telefony a bezdrátové sítě, v opačném případě hrozí riziko nepřesného vážení
- Nezkoušejte opravovat přístroj sami.
- V případě výskytu elektrostatických poruch vyjměte baterie a opět je vložte do přístroje
- Pokud se zobrazuje chybové hlášení „Err“, tak vypněte váhu. Opět ji zapněte a dbejte následujících pokynů.
- Pokud váhu nepoužíváte, nepokládejte na ní žádné předměty.
- Váha se automaticky vypíná po několika minutách, kdy není používána
- Tento přístroj nikdy nenechávejte k dispozici osobám, včetně dětí, jejichž psychické, senzorické nebo mentální schopnosti jsou omezeny, nebo osobám, nemají dostatečné znalosti a zkušenosti, pokud nemají dohled nebo pokyny týkající se užívání přístroje od osoby odpovědné za jejich bezpečnost. Je nutné dohlédnout na to, aby si děti s přístrojem nehrály.
- Užívejte váhu pouze k účelu, ke kterému byla vyrobena, způsobem uvedeným v této příručce.

1. Technické specifikace:

Zobrazení: LCD

Rozsah měření: do 180 kg

Rozlišení: 100g

Měřicí veličina: volitelná kg / lb

„LO“ se zobrazuje na displeji v případě nízké kapacity baterie (vybité baterie)

Automatické vypínání

Napájení 2 × 3 V baterie (CR2032 přibaleny) – odstraňte izolační pásky baterií při uvedení do provozu

Velikost displeje: 9,2 × 5,3 cm

Rozměr: 30 × 30 × 0,6 cm

Hmotnost přístroje: 1,55 kg

Skladovací teplota: v rozmezí +0 °C až + 55 °C

Pracovní teplota: v rozmezí +5 °C až +35 °C

2. Dříve než váhu poprvé použijete

Otevřete kryt baterií a vyjměte izolační plastové pásky. Případně vyjměte baterie a izolační pásky a baterie vložte zpět. Při výměně baterií dodržte stejný typ a polaritu vkládaných baterií. Uzavřete kryt baterií.

Váhu položte na rovnou pevnou plochu. Dříve než se postavíte na váhu, ještě jednou se přesvědčte, že je povrch váhy zcela suchý a není kluzký.

3. Výběr měřicí veličiny

- a) Otočte váhu spodkem nahoru a postupným stlačováním spínače nad nápisem UNIT přepínejte mezi jednotkami „kg“, „lb“ a „st.lb“ až k měřicí jednotce, kterou chcete používat při měření.
- b) Nastavená veličina se zobrazuje na displeji.
- c) Při měření se nastavená veličina vždy zobrazuje na displeji.

4. Použití váhy

- a) Stoupněte si na pás sekund na váhu a sestupte, sama se zapne.
- b) Na displeji se zobrazí „0.0“ a měřicí veličina „kg“ nebo „lb“. V případě, že byste chtěli změnit jednotky měření, postupujte podle odstavce 3 tohoto návodu.
- c) Stoupněte si pozvolna na váhu, pokud možno těžištěm svého těla uprostřed a setrvejte v klidu
- d) Váha třikrát blikne zváženou hmotností a ta pak zůstane svítit na displeji. Tím je vážení ukončeno.
- e) Pozvolna sestupte z váhy, váha se vypne automaticky.
- f) „ERR“ se zobrazí v případě, že je váha přetížena
- g) „LO“ se zobrazí v případě nízkého napětí baterií

5. Údržba a skladování

K čištění používejte měkkou navlhčenou látku. Nepoužívejte agresivní čisticí prostředky a čisticí prostředky obsahující abrazivní látky. V případě, že nebudete váhu dlouho používat, vyjměte baterie. Přístroj uložte na suchém a bezpečném místě.

Likvidace již nepotřebného přístroje



— Výrobek a baterie likvidujte odevzdáním na místo zpětného odběru nebo na místo určené obcí. Výrobek ani baterie nepatří do běžného domovního odpadu! Papír a sáček odevzdejte na sběrné místo. Děkujeme, že šetříte a chráníte přírodu. ☺

Limitovaná záruka

Společnost Lanaform zaručuje, že tento výrobek je zproštěn veškerých materiálových a výrobních závad po dobu dvou let, s platností ode dne zakoupení výrobku, s výhradou níže uvedených specifických podmínek. Záruka společnosti Lanaform na tento výrobek se nevztahuje na škody způsobené jakýmkoliv nevhodným používáním nebo jakýmkoliv chybným upotřebením, nehodou použitím nedovoleného příslušenství, modifikací výrobku nebo všemi jinými okolnostmi jakéhokoliv původu, které se vyjímají kontrole společnosti Lanaform. Společnost Lanaform nebude považována za odpovědnou za jakákoliv vedlejší, následná nebo mimořádná poškození výrobku. Veškeré implicitní záruky provozní způsobilosti výrobku jsou limitovány na dobu dvou let, s platností ode dne zakoupení výrobku. Společnost Lanaform, při obdržení reklamovaného výrobku tento opraví, případně nahradí, a zašle na vaši adresu. Záruční opravy se vyřizují výhradně prostřednictvím servisní služby pro zákazníky. Veškeré pokusy o opravy výrobku jinými osobami než autorizovaným servisním střediskem jsou zákonným důvodem pro zrušení platnosti záruky. Záruční i pozáruční servis provádí:

Distributor: **BONECO CR, s. r. o.**
Resslova 902
588 13 Polná
Tel: 774 162 396, www.boneco-cr.cz, info@boneco-cr.cz

Datum poslední změny: 19. 1. 2022

ZÁRUKA

- Boneco CR, s.r.o. (dále jen ručitel) se sídlem v Polné poskytuje záruku na kvalitu zařízení, které distribuuje (dále jen zařízení), ke kterému jsou připojeny provozní pokyny k těmto záručním podmínkám.
- Výrobce ručí v rámci záruky, že je zařízení bez fyzických a právních vad.
- Záruční doba je 24 měsíců pro konečného spotřebitele, 6 měsíců pro komerční použití.
- Odpovědnost v rámci záruky se vztahuje pouze na vady způsobené příčinami, které jsou vlastní tomuto zařízení.
- Záruka se nevztahuje na:
 - a) části vystavené přirozenému opotřebení
 - b) mechanické, tepelné a chemické poškození zařízení způsobené uživatelem
 - c) poškození a závady způsobené:
 - nesprávným nebo neslučitelným s pokyny k použití, údržbě nebo skladování
 - nesprávným nebo neslučitelným s instalačními pokyny
 - používáním spotřebního materiálu a příslušenství, které nejsou doporučeny Ručitelem
 - svévolné opravy, změny a konstrukční změny provedené uživatelem nebo jinými osobami – vyšší moc (povodeň, oheň nebo blesky atd.)
 - d) závady způsobené nevhodným čištěním Zařízení nebo jeho neprovedením
- Záruka poskytnutá na Zařízení zaniká, pokud jakéhokoliv neoprávněné osoby (zejména neoprávněným servisním střediskem nebo Kupujícím zařízením) provedou opravy, úpravy nebo změny ve struktuře Zařízení. Identifikace poškození pečeti, štítků nebo jiných bezpečnostních prvků nebo jejich rozmazání, které znemožňuje čtení informací, které jsou na nich obsaženy, lze považovat za pokus o neoprávněné zásahy do zařízení neoprávněné osoby a jako výsledek vyprší platnost záruky.
- Osoba oprávněná v rámci záruky (dále jen „Oprávněná osoba“) je povinna bez zbytečného odkladu nahlásit odhalení vady Zařízení.
- Reklamace na Zařízení v rámci záruky lze podat prostřednictvím obchodu, kde byl nákup proveden, nebo přímo u Ručitele (kontaktní údaje jsou níže).
- Reklamované zařízení by mělo být doručeno do místa prodeje, kde byl nákup proveden, nebo přímo u Ručitele (kontaktní údaje jsou níže).
- Reklamované zařízení by mělo být doručeno do místa prodeje, kde byl nákup proveden, nebo přímo u Ručitele. Zařízení by mělo být v obalu, který jej chrání před mechanickým poškozením během přepravy.
- Ručitel poskytuje bezplatné odstranění vady do 30 pracovních dnů ode dne doručení vadného Zařízení do servisu Ručitele.
- O tom, jak bude stížnost posuzována, rozhoduje pouze Ručitel.
- V případě výměny vybavení nebo částí za nové se stávají majetkem oprávněné osoby, zatímco vadné vybavení nebo části vyměněné během opravy jsou ve vlastnictví Ručitele.
- Záruční oprava se nevztahuje na činnosti uvedené v provozní příručce, které je uživatel povinen provádět na vlastní náklady (např. výměna spotřebního materiálu, čištění, odstranění vodního kamene, praní, kalibrace atd.)
- V případě neoprávněné stížnosti budou odpovědně osobě účtovány náklady spojené s její přepravou a kontrolou.
- Zařízení předložené k opravě musí být úplné (tj. musí obsahovat všechny prvky původně obsažené v soupravě). K opravě se smí přijímat pouze čistá a suchá zařízení zbavená tekutin. Servis si vyhrazuje právo účtovat příjemci náklady na uvedení zařízení do stavu, který splňuje požadavky na přijetí na servis. Cena je ekvivalentní jedné pracovní hodině servisního zaměstnance.
- Se Zařízením je třeba podat následující náležitosti: doklad o nákupu formou účtenky nebo faktury (včetně razítka obchodu a data nákupu); jasný a přesný popis závady včetně jejího původu a pozorování; Autorizované údaje; jméno a příjmení, adresa, telefonní číslo nebo e-mailová adresa. Stížnosti, které neobsahují žádný z prvků uvedených v této části, se považují za nepodané, dokud nebudou odstraněny nedostatky.
- Ve věcech, na které se nevztahují tyto záruční podmínky, se použijí ustanovení občanského zákoníku.
- Záruka nevylučuje, neomezuje ani nepozastavuje práva kupujícího vyplývající z ustanovení o záruce za vady prodaného zboží.

Prohlašuji, že jsem si přečetl a přijímám záruční podmínky

.....
Podpis kupujícího

Adresa centrálního servisu:

Boneco CR, s.r.o., Resslova 902, 58813 Polná, Tel: +420 777 162 396, E-mail: info@boneco-cr.cz, www.boneco-cr.cz