

WINIX

Uživatelská
příručka

ČISTIČKA VZDUCHU



CZ ČISTIČKA VZDUCHU

Uživatelská příručka

FR PURIFICATEUR D'AIR

ES PURIFICADOR DE AIRE

DE LUFTREINIGER

IT PURIFICATORE D'ARIA

NL LUCHTREINIGER

PL OCZYSZCZACZ POWIETRZA

Manuel d'utilisation

Manual del usuario

Bedienungshandbuch

Manuale d'uso

Gebruikershandleiding


Instrukcja obsługi

Název modelu:


AAPU500-JLE

SCHÉMA SOUČÁSTÍ MODELU

POHLED ZEPŘEDU



POHLED ZE ZADU



OBSAH BALENÍ



Jednotka




360° True HEPA
filtr All-in-one



Uživatelská
příručka

KDE POUŽÍVAT



**Mezi jednotkou a ostatní elektronikou (TV, rádio atd.)
nechte volný prostor 30 až 45 cm**

Elektromagnetické rušení vyvolané některou elektronikou může způsobit špatnou funkci výrobku.

**Jednotku umístěte v interiéru z dosahu přímého
slunečního světla**

Přímé působení slunečního světla může způsobit poruchy nebo poškození výrobku.


Umístěte pouze na pevný rovný povrch

Nerovné nebo nestabilní povrchy mohou způsobit abnormální hluk a vibrace.

Od stěn udržujte volný prostor ve vzdálenosti 30 až 45 cm

Pro maximální proudění vzduchu.

OVLÁDACÍ PANEĽ



01. Kontrola filtru

LED ukazatel označuje, že je nutné provést výměnu filtru.

02. Tlačítko vynulování filtru (Reset)

Po výměně 360stupňového TrueHEPA filtru All-in-one použijte malý předmět, např. kancelářskou sponku, a stlačte a podržte tlačítko vynulování filtru po dobu alespoň 5 sekund, dokud ukazatel kontroly filtru nezhasne.

03. Tlačítko automatického režimu

LED ukazatel automatického režimu označuje aktivaci tohoto režimu.

- V automatickém režimu je rychlost ventilátoru automaticky upravována podle kvality vzduchu v interiéru. Když dojde ke zlepšení kvality vzduchu v interiéru, rychlost ventilátoru se automaticky sníží.

04. Ukazatel kvality vzduchu

Barevný LED ukazatel označuje jednu za tří úrovní kvality vzduchu.

- Tři úrovně kvality vzduchu jsou: MODRÁ (dobrá), ŽLUTÁ (přiměřená), ČERVENÁ (špatná).

05. Tlačítko Nočního režimu

LED ukazatel nočního režimu označuje aktivaci tohoto režimu.

- Když je aktivován noční režim, je LED ukazatel kvality vzduchu deaktivován.
- Když je aktivován noční režim, je rychlost ventilátoru automaticky nastavena na nejnižší.

06. Tlačítko technologie PlasmaWave®

Aktivuje nebo deaktivuje technologii PlasmaWave®.

- Když je jednotka v provozu, můžete slyšet cvrkání nebo bzučení. Zvuk je vydáván velkými částicemi, které prochází technologií PlasmaWave®. Jde o standardní jev, který neznamena poruchu výrobu.
- Stisknete tlačítko technologie PlasmaWave®, když je jednotka zapnutá, abyste tuto funkci aktivovali nebo deaktivovali.

07. Ukazatel/tlačítko rychlosti ventilátoru

Označuje aktuální rychlost ventilátoru.

- Pomocí tlačítka Rychlost ventilátoru vyberte požadované otáčky ventilátoru. Ventilátor mění rychlosti v tomto pořadí: Automatická, Nízká, Střední, Vysoká, Automatická.




08. Vypínač

Jednotku zapíná nebo vypíná. Během prvních 30 sekund provozu změní ukazatel kvality vzduchu barvu z modré na žlutou a červenou.

- Chytrému senzoru trvá zhruba 30 sekund, než změří kvalitu vzduchu v okolním prostředí a může začít normální provoz zařízení.

4STUPŇOVÉ ČIŠTĚNÍ VZDUCHU



01. Jemný předfiltr

Určen pro zachycení větších částic nacházejících se ve vzduchu v interiéru.

02. TrueHEPA filtr

Zachytí až 99,97 %* ve vzduchu se nacházejících nečistot včetně pylu, spor plísní, prachu, alergenů ze srsti domácích mazlíčků, mikrobů a kouře.
(*Částice o velikosti 0,3 mikrometry.)

ÚDRŽBA

Kdy vyměnit filtry

Filter	Ukazatel	Kdy provést servis	Kdy provést výměnu
360stupňový True HEPA filtr All-in-one	 Kontrola filtru	Vyčistit předfiltr každých 14 dní	Vydrží cca 12 měsíců

- Když svítí LED ukazatel kontroly filtru, je třeba provést jeho výměnu.
- Intervaly mezi jednotlivými výměnami se mohou podle podmínek okolního prostředí lišit.


03. Uhlíkový filtr

Snižuje množství těkavých organických sloučenin a pachů z domácnosti pocházejících z vaření, domácích mazlíčků a kouře.


04. Technologie PlasmaWave®

Technologie PlasmaWave® vytváří hydroxyly, které dokáží snížit přítomnost ve vzduchu obsažených bakterií a virů*. (*Na základě laboratorního testu provedeného na chřipku A, vir H3N2, E. coli, Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus, Salmonella typhimurium.)


POČÁTEČNÍ ÚKONY




1. Otočte výrobek vzhůru nohama.




4. Vložte filtr horní stranou dolů do spodní části jednotky, dokud nebude zcela zasunut. Horní strana filtru má otvor a spodní část filtr je pevná.




2. Uchopte rukojeť ve spodní části výrobku, otočte jí proti směru hodinových ručiček a vytáhněte kryt filtru.



5. Po vložení filtru otočte rukojeť ve směru hodinových ručiček a zavřete kryt filtru.



3. Odstraňte ochranný vinyl z filtru vloženého ve výrobku.



6. Vraťte výrobek do vzpřímené polohy a obnovte normální provoz.


VÝMĚNA FILTRŮ



Po výměně filtru stiskněte tlačítko RESET po dobu alespoň 5 sekund.

ČIŠTĚNÍ


Čištění filtrů:



Očistěte pomocí vysavače nebo měkkého kartáče.

- Očistěte pouze předfiltr.
- Tento filtr **NELZE** prát.
- Intervaly mezi jednotlivými čistěními se mohou lišit podle kvality vzduchu.

Čištění chytrého sensoru (prachového):




Očistěte chytrý sensor (prachový sensor) vysavačem.

- Interval čistění: **KAŽDÉ 2 MĚSÍCE**.

POZNÁMKA

- Nepoužívejte benzen, alkohol ani jiné těkavé kapaliny, které mohou přístroj poškodit nebo způsobit změnu barvy.

Čištění povrchu a vnitřku:



Otřete přístroj měkkým hadříkem navlhčeným vodou o pokojové teplotě. Poté jejotřete suchým hadříkem.

Po otočení výrobku vzhůru nohama odstraňte kryt filtru a očistěte vnitřní část výrobku pomocí vysavače.

- Pro dosažení optimálního výkonu provádějte čistění každých 14 dní.

POZNÁMKA

- Při čistění jednotky vždy odpojte napájecí kabel a počkejte, dokud jednotka nezchladne.
- Tuto jednotku nikdy sami nedemontujte, neopravujte ani neupravujte.
- Nepoužívejte hořlavé spreje nebo tekuté čisticí prostředky.
- Nenechte děti, aby jednotku čistily nebo prováděly její údržbu.
- Před čistěním nebo údržbou musí být jednotka odpojena od elektrické sítě.

BEZPEČNOST A UPOZORNĚNÍ

Před používáním tohoto zařízení si pečlivě prostudujte a následně dodržujte tyto bezpečnostní pokyny. Přesvědčte se, že jsou před provozem jednotky vloženy filtry. Provoz jednotky bez filtrů může zkrátit životnost jednotky a způsobit úraz elektrickým proudem nebo zranění. Ujistěte se, že do otvorů jednotky NEJSOU vloženy žádné cizí předměty. Mezi tyto předměty patří kolíky, dráty a mince. Nedotýkejte se žádné části interiéru jednotky mokřýmá rukama.

Vysoké napětí může způsobit úraz elektrickým proudem. Přesvědčte se, že vstupní a výstupní otvory jednotky nejsou zablokovány. Zablokování může vést ke zvýšené teplotě uvnitř výrobku a způsobit tak jeho selhání a poškození. Toto jednotku nepoužívejte jako stoličku ani na ni neumísťujte těžké předměty.

Může dojít ke zranění osob nebo selhání a poškození výrobku.



















Při otočení výrobku vzhůru nohama opatrně vložte filtr v takovém směru, aby spodní (zablokovaná) část filtru byla vidět shora.

Pokud není filtr vložen správně, může dojít k poškození výrobku a zranění uživatele.

VAROVÁNÍ

Dodržujte tyto pokyny, abyste minimalizovali riziko vážného zranění nebo úmrtí a snížili riziko poškození jednotky.

- Pokud je poškozen napájecí kabel, musí být vyměněn za speciální kabel nebo sestavu nabízenou výrobcem nebo jeho servisním střediskem.
- Tento spotřebič může být používán dětmi staršími 8 let a osobami se sníženou fyzickou, smyslovou nebo duševní schopností nebo nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dozorem nebo byly poučeny ohledně používání spotřebiče bezpečným způsobem a porozuměly nebezpečí.
- Děti by měly být pod dohledem, aby se zajistilo, že si se spotřebičem nebudou hrát.
- Tato jednotka není určena k použití pro uchování dokumentů ani pro zachování uměleckých děl.

-  Při odpojování jednotky netahejte za síťový kabel.
-  Neuvazujte síťový kabel ani na něm nedělejte uzly, když je jednotka v provozu.
-  Pokud dojde k ponoření jednotky do vody, odpojte ji a kontaktujte zákaznický servis.
-  Neodpojujte jednotku ani s ní nepohybujte, když je v provozu.
-  Nezapojte další spotřebiče do stejné zásuvky nebo k stejnému napájecímu zdroji.
-  Nesahejte na zástrčku mokřýmá rukama.
-  Odpojte jednotku, když se delší dobu nepoužívá.
-  Neumisťujte blízko topných těles.
-  Nepoužívejte blízko mlhy nebo výparů z průmyslových olejů nebo v blízkosti velkého množství kovového prachu.
-  Kabel se může poškodit energickým ohýbáním, taháním, kroucením, svazováním, svíráním nebo umísťováním těžkých předmětů na něj.
-  Neinstalujte do žádného motorového ani přepravního vozidla (nákladní auta, lodě, atd.).
-  Neumisťujte na místo s nadměrným množstvím škodlivých plynů.
-  Neumisťujte k žádným hořlavým materiálům (aerosoly, paliva, plyny atd.).
-  Nesměřujte jednotku do větru nebo do průvanu.
-  Nedávejte pod žádnou elektrickou zásuvku.
-  Neumisťujte na nadměrně vlhká místa, kde by jednotka mohla navlhnout.
-  Pro snížení rizika požáru nebo úrazu elektrickým proudem nepoužívejte tento ventilátor s žádným polovodičovým zařízením prořizování rychlosti.
-  Při provozu musí jednotka stát alespoň 30 cm od stěny. Může vyvolat kondenzaci na zdi a v okolní oblasti.

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

Děkujeme, že jste si koupili čističku vzduchu Winix. Tento výrobek je určen pouze pro použití v domácnosti.

DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ PRO POUŽITÍ ČISTIČKY VZDUCHU

UPOZORNĚNÍ: Dodržujte pokyny v této příručce, aby se snížilo riziko úrazu elektrickým proudem, zkratu nebo požáru.

- Jednotku neopravujte ani neupravujte. Všechny opravy by měl provést kvalifikovaný technik.
- Nepoužívejte, pokud jsou síťový kabel nebo zástrčka poškozené nebo pokud je připojeni k zásuvce ve stěně volně.
- Používejte pouze napětí AC 220–240 V.
- Nepoškozujte, nelámte, silně neohýbejte, netahajte, nekruťte, nesvazujte, neobalujte, nesvírejte síťový kabel ani na něj neumistujte těžké předměty.
- Z napájecí zástrčky pravidelně odstraňujte prach. Snižte tak riziko šoku kvůli hromadění vlhkosti.
- Před čištěním jednotky vytáhněte zástrčku ze zásuvky. Při vytahování zástrčky držte samotnou zástrčku, nikdy netahajte za kabel.
- Pokud je zástrčka poškozená, musí ji vyměnit výrobce nebo kvalifikovaný technik.
- Vytáhněte zástrčku ze zásuvky, pokud výrobek nepoužíváte.
- Nemanipulujte se zástrčkou mokřými rukama.
- Neuvádějte jednotku v činnost při používání vnitřních insekticidů generujících kouř.
- Jednotku nečistěte benzenem ani ředidlem. Nestrkejte na jednotku insekticidy.
- Nepoužívejte jednotku na místech, kde je vlhko nebo kde by jednotka mohla navlhnout, například v koupelně.
- Nestrkejte prsty ani cizí předměty do přírodních nebo výstupních otvorů.
- Nepoužívejte jednotku v blízkosti hořlavých plynů. Nepoužívejte v blízkosti cigaret, vonných tyčinek ani jiných předmětů vytvářejících jiskry.
- Jednotka neodstraní oxid uhelnatý vypouštěný z topných spotřebičů nebo z jiných zdrojů.

DŮLEŽITÁ PREVENTIVNÍ OPATŘENÍ PRO POUŽITÍ ČISTIČKY VZDUCHU

- Nablokujte vstupní a výstupní otvory.
- Nepoužívejte v blízkosti horkých předmětů, např. kamen.
- Nepoužívejte tam, kde může jednotka přijít do styku s párou.
- Nepoužívejte jednotku v poloze na boku.
- Uchovávejte mimo dosah výrobků, které tvoří olejové usazeniny, např. fritézy.
- Pro čištění jednotky nepoužívejte čisticí prostředky.
- Nepoužívejte bez filtru.
- TrueHEPA filtr neperte ani opakovaně nepoužívejte.
- Pro přenos jednotky používejte rukojeť v zadní části jednotky.
- Jednotku nedržte za čelní panel.
- Nelepte do výstupních otvorů nebo ventilátoru žádné malé předměty.

ČASTO KLADENÉ OTÁZKY

Jednotka se nezapne

- Je zástrčka správně připojena k zásuvce?
 - Přesvědčte se, že je jednotka napájena a zástrčka je bezpečně zasunuta.
- Nedošlo k výpadku proudu?
 - Zkontrolujte, zda světla svítí a jiné elektrické spotřebiče fungují.

Jednotka nepracuje v automatickém režimu

- Byl automatický režim zvolen?
 - Opakovaně stiskněte tlačítko rychlosti ventilátoru, dokud nezvolíte automatický režim.
- Je senzor zablokován nebo zanesen?
 - Očistěte chytrý senzor (prachový senzor) vysavačem.

Jednotka vibruje a je hlučná

- Je povrch, na kterém je umístěna, rovný a pevný?
 - Pokud tomu tak není, přesuňte ji na vhodný povrch.

ZÁRUKA

Podmínky záruky jsou následující:

1. Tento výrobek je vyroben za přísných podmínek kontroly kvality.
2. Záruka bude neplatná, pokud bude selhání výrobku způsobeno nedbalostí nebo zneužitím spotřebitelem, dodací a servisní poplatky mohou být naúčtovány dokonce i během záruční doby.
3. Při reklamaci výrobku je potřeba předložit doklad o koupi.
4. Uložte si důkaz o koupi na bezpečném místě.
5. Tato záruka je platná pouze v Evropě.

Zástrčka a výstup jsou horké

- Je zástrčka řádně zasunuta?
 - Přesvědčte se, že je zástrčka řádně zasunuta do výstupu.

Přístroj vydává nepříjemný zápach

- Je používán v prostorách s velkým množstvím kouře, prachu nebo zápachu?
 - Vyčistěte přívody vzduchu na každé straně a vyčistěte předfiltr.
 - Vyměňte 360° TrueHEPA filtr All-in-one.

Síla ventilátoru je slabá. Jednotka nečistí vzduch

- Svítí ukazatel kontroly filtru?
 - Vyměňte filtry, jak je požadováno.

Jednotka vibruje

- Mírné vibrace přístroje během provozu nejsou na závadu

Název produktu	Čistička vzduchu	
Název modelu	AAPU500-JLE	
Datum nákupu		
Záruční doba	Dva (2) roky	
Místo nákupu		
Místo nákupu Tel.		
Zákazník	Adresa	
	Jméno	
	Tel.	

SPECIFIKACE JEDNOTY

Název modelu	AAPU500-JLE
Napětí	AC 220–240 V, 50 Hz
Jmenovitý výkon	55 W
Ověřená velikost místnosti	50 m ²
Rozměry	24,1 cm (Š) × 24,1 cm (H) × 37,1 cm (V)
Hmotnost	3,1 kg
Výměnný filtr	FILTER O / SKU: 1712-01 10-04

Za účelem zlepšení výkonu výrobku mohou být změněny jeho vnější části, konstrukce i specifikace.

LIKVIDACE ZAŘÍZENÍ

Nefunkční výrobek určený k ekologické likvidaci předejte sběrným dvorům určeným k recyklaci elektrických zařízení. Výrobek nesmí být likvidován v rámci běžného komunálního odpadu.



Tento symbol uvedený na výrobku nebo v průvodní dokumentaci znamená, že použitý výrobek nesmí být likvidován společně s komunálním odpadem. Za účelem ekologické likvidace použitý výrobek odevzdejte v určených sběrných dvorech. Správnou likvidací výrobku pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a omezit potenciální negativní dopady na životní prostředí a lidské zdraví. Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s předpisy uděleny pokuty. Více informací o sběrných místech ve vašem regionu získáte na příslušném úřadě. Tento výrobek nesmí být likvidován společně s obchodním odpadem.

Máte možnost se registrovat zdarma k prodloužení standardní 2leté záruky o 1 rok. Registrovat se můžete zde www.winix.cz/winix3-roky-zaruka.html. Registrace je pouze pro spotřebitele. Nikoli pro firmu.

S dotazy týkajícími se výrobku nebo zákaznické služby se obraťte na společnost Winix

• Webové stránky: www.winix.cz, www.cisticky-winix.sk

Pro urychlení služeb prosím specifikujte název modelu a číslo, povahu problému, vaše kontaktní informace a vaši adresu.



Výrobce

WINIX INC., 295, GONGDAN 1-DAERO, SIHEUNG-SI,
GYEONGGI-DO, 429-850, KOREA

Dovozce pro Evropu

WINIX EUROPE B.V. HOOGOORDDREEF 125,
1101 BB, AMSTERDAM NIZOZEMÍ
www.winixeuropa.eu



Distributor pro Českou republiku a Slovensko

CM Trade Via s.r.o.,
Maříkova 1899/1, 621 00, Brno, Česká republika,
tel.: +420 549 274 164, Email: info@cm-trade.cz, www.winix.cz

Informace o prodejcích a servisu získáte u distributora.

**S dotazy týkajícími se
výrobku nebo zákaznické
služby se obraťte na
společnost Winix**

• Webové stránky: www.winixeuropa.eu

Pro urychlení služeb prosím specifikujte název modelu a číslo, povahu problému, vaše kontaktní informace a vaši adresu.